



Pflegeanleitung für die Schwimmbadfolie

Grundreinigung Folie

Wenn eine Grundreinigung der Folie erfolgt:

- * Das Becken nie länger als einen Tag ohne Wasser lassen
- * Wenn möglich sollte die Sonne nicht direkt ins Becken scheinen da der Schmutz schneller eintrocknet
- * Beim Ablassen schon die Wände abspülen
- * Hochdruckreiniger oder ähnliches dürfen bei Folien nicht verwendet werden
- * Weiteres dürfen keine Drahtbürsten, Stahlwolle oder andere scharfkantigen Werkzeuge verwendet werden
- * Nach abspülen mit klarem Wasser erfolgt die Grundreinigung mit saurem Schwimmbadreiniger
- * Nach abspülen mit klarem Wasser wird für hartnäckige Ablagerung mit alkalischen Schwimmbadreiniger die Wände u. Boden behandelt (Gebrauchsanleitungen auf Schwimmbadreiniger befolgen) u. danach mit klarem Wasser abspülen
- * **KEINE HAUSHALTSREINIGER, SCHEUERMITTEL und LÖSUNGSMITTEL einsetzen**

Unterhaltsreinigung Folie:

- * Zur laufenden Reinigung eignen sich alkalische Schwimmbadreiniger, ansonsten wie Grundreinigung

Reinigungswerkzeug:

- * Putzlappen, Schwamm und weiche Bürsten

Überwinterung:

- * Wir empfehlen das Becken über den Winter teilgefüllt zu lassen (**Vorsicht bei Wasserführenden Leitungen entleeren, wenn Frostgefahr**)
- * Die Folie ist besser geschützt und lässt sich leichter Reinigen
- * Die Folie darf nicht in direkten Kontakt mit Teer, Bitumen, technischen Ölen und Fetten, Lösungsmitteln, Farbanstrichen, usw. kommen (**Reifen**)
- * Vorsicht beim Einsatz von Gummimaterialien (Gummistiefel, -Schuhe, -Schläuche, -Kabel, usw.) zu Reinigungszwecke
- * Längere Kontaktzeiten, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung, können zu Verfärbungen führen

Sonnencreme:

- * Sonnencreme in Verbindung mit Kupfer kann an der Wasserlinie zu Verfärbung der Folie führen; d. H. man soll die Sonnencreme vor dem Baden abwaschen bzw. den Sonnenfaktor unter 20 wählen

Wasseraufbereitung mit Kupfer:

- * Bei Folienbecken sollte man auf die Wasseraufbereitung mit Kupfer verzichten (in den meisten Multifunktionaltabletten ist Kupfer zugesetzt bzw. Algizide)
- * Sollte das Füllwasser zu hohe Kupferwerte aufweisen kann man diese ausflocken